

ESTOJO COM PLÁSTICO PVC



ESTOJO COM PLÁSTICO PVC

POR MÔNICA ROMA (PARA LANMAX)

Com as ferramentas da Lanmax vai ser muito fácil fazer esse estojo personalizado, confira!



MATERIAIS UTILIZADOS

- Máquina para costura LM-320 Lanmax
- Plástico PVC
- Viés
- Zíper
- Cursor
- Pé calcador de teflon estreito Lanmax
- Tesoura Lanmax
- Prendedores Lanmax
- Caneta para strass
- Filme de recorte



01. Recorte o zíper e o viés na medida do estojo.



02. Sobreponha o viés ao zíper, direito com direito.



03. Ajuste a máquina para o ponto 4 centralizado.



04. Passe uma costura, prendendo o viés ao zíper.



05. Vinque o viés ao meio.



06. Posicione o plástico PVC entre as partes vincadas do viés.



07. Passe uma costura sobre o viés, prendendo o plástico.



08. Repita todo o processo com a outra parte do zíper e fixe-a na lateral oposta do plástico PVC. Se preferir, utilize fita dupla face entre as partes do viés para fixar melhor o plástico.



09. Passe uma costura à máquina.



10. Junte as partes do zíper e passe o cursor, fechando a peça.



11. Passe novamente o cursor, mantendo-o no centro do zíper.



12 Alinhe, deixando 1 cm de plástico na parte superior.



13. Recorte o excesso de zíper nas laterais.




14. Leve à máquina e passe uma costura reta nas laterais do estojo.



15. Refile os excessos das laterais.



16. Vinque uma tira de viés ao meio.



17. Abra e faça uma dobra na parte superior, como se fosse uma bainha.



18. Encaixe a lateral do estojo por dentro da bainha do viés.



19. Dobre o viés sobre a lateral e fixe com prendedores.



20. Leve as sobras da bainha para dentro do viés.



21. Passe uma costura e pare antes do final do estojo.



22. Corte o excesso de viés, faça a bainha e leve as sobras para dentro.



23. Finalize a costura, prendendo todo o viés.



24. Repita o processo na outra lateral do estojo para finalizar.




25. Se quiser personalizar o seu estojo, faça o nome no filme de recorte e fixe-o na frente do estojo.



26. Posicione a manta de teflon sobre o plástico e passe a caneta para strass aquecida sobre o trabalho para fixar o filme ao plástico.



27. Aguarde esfriar e retire a película protetora do filme.



28. Volte a aplicar a caneta para strass sobre o filme para reforçar a fixação.



29. O estojo está pronto!



**Clique nos ícones para seguir as nossas
redes sociais e ficar por dentro das novidades.**



[@lanmaxcostura](#)



[@patchartelanmax](#)



[@PatchArtecomLanmax](#)